

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU PANNEAU TEXTILE

PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES

NETTOYAGE DES TACHES –MÉTHODE À SEC

- Pour éliminer la poussière, frotter délicatement avec une serviette blanche en tissu éponge ou une brosse de nylon douce.
- Pour éliminer les taches superficielles, frotter délicatement le tissu avec une gomme à effacer de plastique blanc (de type Staedtler Mars).
- L'air comprimé propre peut aider à enlever la poussière fixée par électricité statique. Mise en garde : certains compresseurs envoient de l'air humide ou additionné d'un produit lubrifiant en aérosol qui risque de décolorer le tissu.

NETTOYAGE DES TACHES –MÉTHODE HUMIDE

- Pour nettoyer les taches tenaces, les frotter délicatement avec un mélange d'eau et de détergent doux et incolore, comme par exemple le savon à vaisselle Ivory liquide, à l'aide d'un tissu éponge propre ou d'une brosse à dents souple. Frotter par mouvements circulaires en s'appuyant sur un linge blanc et propre, placé à l'arrière du tissu. Rincer à fond et assécher le tissu en le tapotant avec un linge blanc sec.
- Si la tache persiste, répéter la procédure ci-dessus en utilisant un mélange à parts égales de peroxyde d'hydrogène et de savon à vaisselle Ivory liquide. Appliquer sur une seule épaisseur de tissu. Frotter délicatement et rincer à l'eau, à l'aide d'un linge blanc et propre.
- **Mise en garde** : Les produits de nettoyage, y compris l'eau, peuvent laisser des traces sur certains tissus. Avant d'employer une des méthodes ci-dessus, on doit toujours faire un essai sur une petite surface peu visible.

LAVAGE DU TISSU

- La plupart des tissus employés dans les structures textiles sont lavables (voir les mises en garde ci-dessous). On peut les laver à l'eau froide et les sécher partiellement à la machine, sans chaleur.
- Laver le blanc et les couleurs séparément.
- Pour éviter le rétrécissement, ne jamais laver à l'eau chaude ou tiède, ni sécher à l'air chaud. Pour éviter le rétrécissement, ne jamais laver à l'eau chaude ou tiède, ni sécher à l'air chaud.
- Après un séchage partiel, retirer le tissu de la sècheuse et le tendre sur l'armature. En plus d'éviter le rétrécissement du tissu, cette méthode lui redonne sa forme d'origine.
- Ne jamais repasser ni vaporiser le tissu.
- Veiller à bien faire sécher le tissu avant de l'emballer.
- **Mise en garde** : Ne pas nettoyer à sec. Le nettoyage à sec risque d'endommager les tissus imprimés par sublimation thermique et de dissoudre les revêtements ignifuges.
- **Mise en garde** : Les panneaux textiles doublés d'un pare-soleil (tissu à double épaisseur) ne sont pas lavables. Pour les nettoyer, employer uniquement des méthodes mécaniques.
- **Mise en garde** : Xibita n'assume aucune responsabilité quant aux dommages qui pourraient résulter du nettoyage du tissu.

NETTOYAGE DE L'ARMATURE

- Pour nettoyer les taches ou la ternissure sur l'armature, frotter contre le grain de l'aluminium avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède savonneuse.
- Essuyer immédiatement avec un chiffon doux.
- Ne pas lubrifier les joints de l'armature. Les produits lubrifiants, en aérosol ou autre, risquent de tacher le tissu.

PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES POUR L'ASSEMBLAGE

- Pour assembler la plupart des structures textiles, il suffit de joindre les tubes numérotés les uns aux autres à l'aide des connecteurs à bouton-pression, en faisant correspondre les nombres. Utiliser une clé Allen au besoin. Ne pas trop forcer, ni utiliser d'outils non recommandés dans le guide d'assemblage; l'utilisation d'un tournevis, d'une clé ou d'un marteau risque d'endommager les armatures.
- Pour faciliter l'assemblage des sections d'armature à plusieurs joints, commencer par glisser toutes les extrémités mâles dans les extrémités femelles correspondantes avant d'engager parfaitement les connecteurs à bouton-pression dans les trous.
- Veiller autant que possible à garder le tissu propre. La meilleure façon de faire durer votre panneau textile est de le laver le moins souvent possible.
- Recouvrir le sol d'une toile de protection avant d'assembler la structure textile ou de manipuler le tissu.
- Si possible, porter des gants blancs pour manipuler le tissu. À défaut, bien laver et sécher ses mains avant de toucher le tissu.
- Après avoir enfilé le tissu sur l'armature, on doit l'étirer délicatement jusqu'à ce qu'il soit uniformément tendu. Si possible, tirer le tissu uniquement par les coutures ou les fermetures à glissière, le long de l'armature. Éviter de saisir et de froisser les parties imprimées du tissu.

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

- Les armatures et les panneaux de tissu doivent toujours être rangés et transportés à la main dans le sac fourni à cette fin.
- Éviter de placer des objets lourds sur les sacs de structure textile.
- Pour l'expédition, protéger les sacs de structure textile en les emballant dans des caisses en carton ondulé ou un autre type de caisses d'expédition. Ne pas expédier les structures textiles sans autre protection que leur sac.
- Entreposer les structures textiles dans un endroit frais et sec, à une température de 7 ° à 24 °C (45 ° à 75 °F). Éviter toute exposition prolongée à l'humidité ou à des températures excessives.